

Schématická situace – Etapa 2

Sloup 1: odpojit a zakrýt VA^>, ZA, zakrýt SDZ P2

Sloup P1: osadit a připojit provizorní sloup P1 vč výstroje VA^>, ZA, osadit SDZ P2

